### MANUAL DO USUÁRIO DO APLICATIVO PV INVERTER

· Configuração de software · Guia do usuário



#### 1 Instalação de software



Cliente Android escaneie este código QR para baixar





Usuários iOS escaneie este código QR para baixar na App Store da Apple

#### 2 Criar uma conta

S P	ortuguês 🔻					<		Cadastro
						🗹 J	c@123ty	n.com
						Ð		
	R	CMI				<del>C</del>		
	Conecte-se	Fsau	eci a Senha				Captcha	b
-						* O códig	go captcha s ncordo <b>Term</b>	erá enviado para os de uso
	E-mail						发	件人: <b>RC</b>
	Senha adastro	Esq	ہبر Jeceu a senha				<b>Yc</b>	ur verific
	Co	necte-se						
							co yo	de will exp u did not r
								Aceitar
							1	
	$\triangleleft$	0					2	0

а

Clique em "Registrar" para ir para a página de criação de conta.

b

Clique em "Obter um captcha" para enviar o código de verificação. O código de verificação será enviado para o seu e-mail.







De cima para baixo, insira o endereço de e-mail para receber o código de verificação, a senha personalizada e o código de verificação, em ordem.

Clique em "Aceitar" para concluir o registro.



### 3 Criação de planta

Rc00	а	
Número de Série do Invers Inversor*	Rc00	me da estação*
Configurar WiFi Por favor digite o nome e a senha do W casa, e não usam caracteres especiais ou "=" ou "?" no Nome WiFi ou na Senh WiFi.		
Nome WiFi*		
Senha do WiFi* 8~		
Por favor, não utilize cara especiais como "," ou "=" "?" no nome da conta Wi na senha Wi-Fi.		
Enviar		
		Dróvimo etope

Após o registro estar completo, a página de criação da usina de energia será exibida. Digite o nome da usina de energia. Clique em "Avançar" para ir para a interface de vinculação do inversor.

### Tips



#### Por favor, verifique se o Bluetooth está ligado ao usar.

22:58				
$\leftarrow$ Bluetooth	?	*	(ŋ)	未在
Bluetooth		<b>~</b>	*	
Currently visible to nearby de	evices			
Device name	P30 Pro >	<b>e</b>	6	
Received files	>		专注模式	-).
PAIRED DEVICES				
J Zbliss02	ଡ		୬	
AVAILABLE DEVICES	•0	8	$\bigcirc$	<b>D</b>
DESKTOP-LR750V	м	6		

Ative a função Bluetooth do seu telefone Android.

O Bluetooth do iPhone é ativado por padrão.





### **3 Criação de planta**



Após criar a estação, ao clicar no botão de lupa, será feita uma busca pelos inversores próximos ao celular no local. Em seguida, o aplicativo irá listar todos os números de série das máquinas disponíveis no local (O número de série cinza significa que ele foi selecionado ou registrado em outra estação).

Verifique o número de série localizado na parte superior da máquina e selecione-o na lista do aplicativo. Certifique-se de que o número está correto.

b







Após concluir a codificação do inversor e a conexão com o WiFi, clique em Enviar e aguarde a entrada das informações.

Após o sucesso da entrada, aparecerá um aviso pop-up. Clique em Sim para continuar adicionando o inversor e clique em Não para concluir a adição do inversor.

d



### **A Precauções de uso**

6:55	5 NEWS (	• • •	0.32 KB/S <b>ఢ 🛜 🗓 + </b>	66
<	Blu	uetooth	C	)
Avai	ilable (	devices		
:	₿	BL011823061179		
1	コ	DESKTOP-LR750VM		
1	L	1		
:	₿	2D:5F:42:CF:3B:DB		
:	*	35:CC:40:D3:0D:EF		
:	*	51:2A:FF:15:A9:13		
1	L	DESKTOP-GNF05L0		



Ao usar o Bluetooth do telefone Android para configurar o Wi-Fi, é recomendável escanear, capturar e salvar os dispositivos Bluetooth próximos ao inversor (recomendamos até 10 metros), assim como na imagem à esquerda.

Em caso de falha na configuração, por favor, salve o vídeo do processo de configuração do Wi-Fi. Em seguida, você pode nos enviar a imagem dos dispositivos Bluetooth e os vídeos de configuração para que possamos localizar o problema.

#### help

#### 4 Construa uma nova estação de energia quando já existir uma existente

Visão Geral Plantas >	<	
1		
Número de Plantas	Rc0	0
2 kW0.00 kWh0 WhCapacidadeGeração TotalGeração Diária		
Dados de Geração de Energia		
Dia Mês Ano 2024-07-10 🕑		
kWh 1		
0.8		
0.4		
0.2		
06-11 06-16 06-21 06-26 07-01 07-06		
Potência Instantânea Total		
Início Inversor Mensagem Conta		
		<





#### 5 Excluir estação de energia

Visão Geral Plantas ►	
<b>1</b> Número de Plantas	
2 kW 0.00 kWh 0 Wh   Capacidade Geração Total Geração Diária	
Dia Mês Ano 2024-07-10	
kWh 1	
0.6	
0.4	
0 06-11 06-16 06-21 06-26 07-01 07-06	
Potência Instantânea Total	
Início Inversor Mensagem Conta   ↓ ↓ ↓ ↓	

help





## 6 Adicionar um inversor se já houver um inversor existente







#### 7 Excluir inversor

	Lista de	Inversores	÷
	Todas as	Plantas 🗸	
a 🔊 01 Status de	<b>252401000</b> Trabalho	03	<b>&gt;</b> Parar
ان این	83		R
inicio			CONta

Se um cliente deseja devolver um produto, é essencial instruí-lo a apagar o número de série da máquina no aplicativo. Os passos são os mesmos acima.

#### help





### **8 Leitura de dados**

Dados de Geração de Energia

2024-07-10 🖾

2024-07-10 💟

Done

2022

2023

2024

2025

2026

			Dia	Mes	Ano
Visão Geral	Plantas 🕨		kWh		
1			1		
NK			0.8		
			0.6		
2 kW 0.00 kWh Capacidade Geração Total	<b>0</b> Wh Geração Diária		0.4		
			0.2		
Dados de Geração de E	nergia		0 2024-06-11	1 2024-	-06-21 2
Dia Mês Ano	2024-07-10 🔄		Potência	a Instan	tânea Tot
kWh					
1			144/		
0.8		I [	Cancel		
0.6		-	April		07
0.4			May		08
0.2			June		09
006-14 _06-21 _06-2	6 07-01 07-06		July		10
			August		11
Potência Instantâne	a		Septembe	er	12
	2024-07-10				
				$\triangleleft$	$\bigcirc$
Início Inversor M	ensagem Conta				
0					

Visão Geral **2** kW Capacidade kWh 0.8 0.6 04 0.2  $\widehat{\mathbf{W}}$ Início

Na página inicial, você pode visualizar a geração atual de energia de todas as instalações. Clique no horário para visualizar os dados em diferentes momentos.







Visualizar o status de geração de energia do inversor na estação de energia atual.

### 8 Visualizar dados de um único inversor



inversor.



< 0125240	10003 <sup>©</sup>			
0.8				
0.6				
0.4				
0.2				
0 00:00 03:40 07:20 11:00	14:40 18:20 22:00			
Informações do Invers	or			
Status de Trabalho	Parar			
Intensidade do sinal	Médio			
Data e Horário	2024-07-10 10:28:09			
Tensão da Rede	0V			
Frequência da Rede	0.00Hz			
Tensão do Canal 1	36.0V			
Tensão do Canal 2	36.0V			
Potência do Canal 1	0W			
Potência do Canal 2	0W			
Corrente do Canal 1	0.00A			
Corrente do Canal 2	0.00A			



#### Clique no inversor para entrar na página, você pode ler os dados do

### 9 Visualização de informações de alarme





	I	nformaçõe	es i			
	Todas as Plantas 🗸					
(((•	Inverso 01252401					
Rc00		2024	4-07-10 13	3:36:19		
Cancel				Done	v vi	
					in d	
	Тос	das as Plan	itas		Se	
		Rc00			es	
	$\triangleleft$	$\bigcirc$				

Você pode escolher visualizar as informações de erro de todas as estações de energia ou selecionar uma única estação de energia.

### 9 A máquina foi usada

<	Adicionar
RCMI	$\checkmark$
Número Inversor* Equipamento en inversor conecta 011823039906 012524010003 013000000000	01252401000302420561 🔂 🔍 contrado 5, Grey é o número do ido à rede 012524010899 012500000002
Configurar Wil num Por favor digite	-i ero do inversor em uso o nome e a senha do WiFi da sua
ou "=" ou "?" n Nome WiFi*	o Nome WiFi ou na Senha do WiFi.
Senha do WiF	* Rc123456* a do WiFi

#### Enviar

help



Se o cliente comprar uma máquina e encontrar um aviso durante a configuração da rede indicando que ela já foi usada, por favor, entre em contato com seu fornecedor ou envie um e-mail para nós: service@rockcore.com.cn. RCMI

# THANKS